#### Empowered by Innovation

# Startup Guide

スタートアップガイド

箱を開けてから本装置の初期設定を完 了するまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作 業してください。

856-127241-362-00 2008年6月 初版

© NEC Corporation 2008 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

## 添付品を確認する

- 電源コード
- 電源中継ケーブル ×1
- フロントベゼル
- セキュリティキー (フロントペゼルに貼り付けられています)
- Yケーブル(KB/MS用)
- 内蔵デバイス固定用ネジ×4 お客様登録申込書

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください。

- ソフトウェアパッケージー式 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)
- (バックアップDVD-ROM\*1を含む) 使用上のご注意
- EXPRESS BUILDER DVD\*2 スタートアップガイド(本書)
- SystemGlobe DianaScope Additional Server Licence(1) (DianaScopeのライセンス)

添付のバックアップDVD-ROMおよびフロッピーディスクは、再セットアップの時に必要と **で**重要 なりますので大切に保管しておいてください。

\*1 バックアップDVD-ROMの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されています。 ユーザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

\*2 EXPRESSBUILDER DVDの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

# ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップDVD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイド はAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

<バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されていな いセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、 「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。本装置 を取り扱う前にぜひお読みください。


PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader日本語版が必要です。Adobe Readerは アドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(http:// モント www.adobe.co.jp)。

製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます(http://nec8.com/ → [サポート情報]をクリックしてください)。

## ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用します。ラックに設置する 場合は、次の条件を守ってラックを設置してください。

ラックの設置は必ず複数名で行ってください。



#### 🅂 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 -必ずお読みください-」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

- ぬれた手で電源ブラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。● 内蔵型オブションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。● 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。


- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。● 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。● 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧、アース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。

#### 本体を取り付ける


本体をラックに取り付けます。ユー ザーズガイドの2章を参照してください。

ラックの設置や本体の取り付けは必ず **ば**重要 複数名で行ってください。


1 本体左右に取り付けられているスライド式のレール




装置運搬時の脱落防止のために、工場出荷時にスライ ドレールは左右ともに背面側と側面がテープで固定さ れています。ラックへ取り付ける前に、テープをはが ってください。




2 本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、 レールを持ってゆっくりと装置後方へスライドさせ




しばらくすると、「カチッ」とロックされます。本体側 面にあるレリーズレバー(白色)を矢印の方向に引き、 ロックを解除しながら本体から取り外す。



レールアセンブリを取り外すと、本体にはネジで固定さ れたインナーレールのみが付いた状態となります。



印方向へ動かし、もとに戻してください。




レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再 度取り付けます。どちら側のインナーレールから取り 外したものかわかるように印を付けるなどして区別し てください。複数の本装置を設置する際もどの装置の どちら側のインナーレールから取り外したものがわか るように区別してください。

レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してくだ さい。

3 レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの 角穴に入れて取り付ける。

この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確 認してください。





上図は右側(前面)を示していますが、右側(背面)、左 側(前面/背面)も同様に取り付けてください。もう一 方のレールを取り付ける時、すでに取り付けている レールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認 してください。

前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はあ りません。

レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないこ とを確認してください。


4 左右のレールアセンブリのス ライドレールをロックされる まで引き出す。






取り外したレールアセンブリは、レバーを押しながら矢 | 52人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付

本装置側面のインナーレールをラックに取り付けた レールアセンブリに確実に差し込んでからゆっくりと 静かに押し込みます。



途中で本装置がロックされたら、側面にあるレリーズ レバー(青色のレバーが左右にあります)を手前また は、奥に押しながらゆっくりと押し込みます。



完全に装置を押し込むと装置前面のロックがかかり装 置を固定できます。

┃レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してくだ

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入し てください。

設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しな がら取り付けてください。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないた め押し込むときに強い摩擦を感じることがあります が、製品に支障はありません。

差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時 に途中で止まることがあります。その場合一度装置を ロックがかかるまで完全に手前に引き出してくださ い。左右のロックが完全にかかったのを確認してか ら、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し 込んでください。

6 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだ りしてスライドの動作に問題がないことを確認する。


ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付け る際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないこと を確認してください。もし干渉している場合は、他装 置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り 付け直してください。

スライドレール部分の動作を確認してください。スラ イドレールがラックのフレームに当たり、引き出せな い場合は、スライドレールを取り付け直してくださ

以上で完了です。

# ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド の2章を参照してください。



システムが割り振るLANポート番号(eth n·n=数字)は次のとおりです。 オプションのNICなし

- eth0: 1 💤

オプションのNICあり

- eth1:244

– eth0: 1🚓 - eth1:2#

- eth2: オプションのNIC

また、デフォルトで通信用インタフェースとして割り当てられているポートは、ethOです (設定は初期セットアップの完了後、 Management Consoleから変更することができま

引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。☞☞

#### インストール/初期導入設定用ディスクを作成する

本装置を、Mailサーバーとして運用するために最低限必要となる設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「インストール/初期導入設 定用ディスク」とWindowsシステム(Windows 2000以降)が動作するコンピュータを用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章「インストー ル/初期導入設定用ディスクの作成」を参照してください。

- **1** Windowsマシンを起動する。
- 2 フロッピーディスクドライブに添付の「インス トール/初期導入設定用ディスク」をセットする。

インストール/初期導入設定用ディスクはライト プロテクトされていない状態にしてください。

3 エクスプローラなどからフロッピーディスク ドライブ内の「初期導入設定ツール (StartupConf.exe)」を起動する。

初期導入設定ツールが起動します。ツールは ウィザード形式で進みます。入力した内容が 間違っている場合は先に進めません。警告 メッセージに従って入力内容を確認・修正し てください。




4 [次へ]をクリックする。



5 管理PCから本装置にログインする際の管理者 (admin)パスワードを設定する。

ここで入力したパスワードは、管理者 8 実ドメインのグループを設定し、[次へ]をク (admin)でログインする場合に必要となりま す。パスワードを忘れたり、不正に利用され たりしないように、パスワードの管理は厳重 に行ってください。

- 本装置に添付の「rootパスワード」に記載 されたパスワードを入力する。
- 2 パスワードを入力する。
- **3** ②で入力したパスワードを入力してパス ワードの確認をする。
- ◆ [次へ]をクリックして次に進む。




パスワードは画面に表示されない(「\*」で 表示される)ため、タイプミスのないよう に注意する

**6** ネットワークの設定をする。

ここで設定する情報はLANポート1(システム からはethOポートとして扱われます)に対する ものです。


- タイプミスのないように各値を入力す る。
- 2 セカンダリネームサーバが存在する場合 のみ入力する。
- 3 [次へ]をクリックして次に進む。



ここで設定する情報はLANポート2(システム からはeth1ポートとして扱われます)に対する ものです。フェイルオーバクラスタ構成で運用 する場合のみ設定します。



リックして次に進む。




1文字目は英数字、2文字目以降は英数字と ハイフンからなる最大15文字の全小文字

#### <指定できない文字列>


adm, admin, apache, bin, canna, daemon, dip, disk, floppy, fml, ftp, games, gopher, kmem, Idap, lock, lp, mail, mailnull, man, mem, named, news nfsnobody nobody nscd ntp. pcap, root, rpc, rpcuser, rpm, slocate, smb, smbguest, smmsp, sshd、sys、tty、users、utmp、uucp、 vcsa, wbmc, webalizer, wheel, wnn, xfs

9 本装置の動作モードを指定する。

- 通常の状態で運用する場合。
- 2 ロードバランスクラスタ構成で運用する
- 3 フェイルオーバクラスタ構成で運用する 場合。
- 4 指定したら、[次へ]をクリックして次に 進む。



- 10 メール配送の設定をする。
  - **●** DNSで配送する場合。
  - **②** スマートホストを使用する場合。
  - 3 直接配送するドメイン名(任意)。
  - 4 指定したら、「次へ]をクリックして次に 進む。



<スマートホストとは?>

ファイアウォールが設置されたイントラネット内 にメールサーバを設置する場合などは、すべての メールを特定のメールサーバを介して配送する必 要があります。そのサーバのことを「スマートホ スト」と呼びます。スマートホストを使用する場 合でも、ファイアウォールの内側で、イントラ ネット用のDNSが設置されており、DNSによる 配送が可能な場合は、「直接配送するドメイン名」 にイントラネットのドメイン名を入力することで ファイアウォール内に関しては、スマートホスト を介さずに配送することができます。

なお、ファイアウォールのDMZ(非武装地帯)上 のメールサーバのように、特定のドメインに対す る配送ホストをDNSを使用せずに静的に決定す る必要がある場合は、セットアップ完了後、 Management Consoleを使用し、メールサーバ の設定の「静的配送の設定」により設定します。

すべての入力が完了したら、設定した内容がインス トール/初期導入設定用ディスクに書き込まれま す。設定完了のメッセージが表示されるまでフロッ ピーディスクドライブから取り出さないでください。

インストール/初期導入設定用ディスクは再セッ トアップの際にも使用します。セットアップの完了後 も大切に保管してください。

#### 初期導入設定情報を ロードする

インストール/初期導入設定用ディス クの内容を本体にロードして初期セットアップを します。詳しくはユーザーズガイドの3章を参照 してください。

- 1 本装置のLANポート1コネクタ(eth0)と LANポート2コネクタ(eth1)がLANケーブ ルによりネットワーク環境として使用する HUBに接続されていることを確認する。
- 2 ステップ6で作成したインストール/初期導 入設定用ディスクがライトプロテクトされ ていないことを確認して、本体のフロッ ピーディスクドライブにセットする。
- **3** 本体の電源をONにする。

セットアップを開始します。5~6分ほどで 完了します。

セットアップに失敗した場合は、自動的に 電源がOFF(POWERランプ消灯)になりま

- 4 フロッピーディスクドライブのアクセスラ ンプが消灯していることを確認して、イン ストール/初期導入設定用ディスクを取り出 す。
- 5 Windowsの「メモ帳」などを使って、インス トール/初期導入設定用ディスク内のログ ファイル(logging.txt)を開く。


ログファイルに「Info: completed.」と出力さ れていたらセットアップは正常に完了して います。

それ以外の出力(ログ)がある場合は、ユー ザーズガイドの3章「システムのセットアッ プ」または7章を参照してトラブルの解決を 試みてください。それでも解決できない場 合は保守サービス会社にお問い合わせくだ

6 添付のフロントベゼルを取り付けてセキュ リティキーでロックする。

セキュリティキーは大切に保管してくださ

ツメをフレームに引っかける



#### **○** システムにログインし、各種設定をする

クライアントPCのWebブラウザからネットワークを介してシステムにログインします。詳 しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。

- 1 クライアントPC上でWebブラウザ(Webブラ ┃ (システム管理者ログイン)をクリックする。 ウザは、Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2(日本語版)<推奨>)を起動する。
- 2 Webブラウザの設定を確認する。
  - プロキシを経由させない

てください。

● キャッシュ機能を使用しない


MW500f 二重化構成構築キットが必要で

- **3** 「アドレス(または場所など) |に「https://< 本装置に割り当てたIPアドレスまたは FQDN>:50453/Jと入力する。
- 5 ユーザー名に「admin」、パスワードにはセット アップ時に指定した管理者パスワードを入力す

管理者用のトップページが表示されます。



#### ロードバランスクラスタ構成 フェイルオーバクラスタ構成



## ESMPRO/ServerAgentの設定をする

本体の状態を監視するソフトウェア「ESMPRO/ServerAgent」がインストール済みで す。ファンやマザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの 設定(しきい値やイベントの通報先)をします。

詳しくは、バックアップDVD-ROMにあるESMPRO/ServerAgentユーザーズガイドを参照してください。 <バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/500/esmpro.sa/users v42.pdf

接続に使用するクライアントマシンによっては罫線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能 は問題なく動作します。

## ↑ 管理コンピュータのセットアップをする

本装置をネットワーク上から管理・保守するソフトウェアを管理コンピュータにインストー ルします。ソフトウェアは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER DVD」に含まれています。管理コ ンピュータの光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER DVD」をセットすると表示される「オート ランで起動するメニュー」からそれぞれインストールすることができます。詳しくはユーザーズガイドの 5章を参照してください。